

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación. Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Entre en <http://www.energysistem.com/es/support> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQs (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones, así como la posibilidad de realizar una consulta al servicio técnico o gestionar la garantía.

También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

Opcionalmente puede dirigirse al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto, el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información. Por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo o con los valores por defecto de fábrica. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.

Fecha: 09/10/2014

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ - Energy Tablet Pro 9 Windows 3G

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/5/EC del Parlamento Europeo.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

Nota: El presente dispositivo puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por terceros ajenos a Energy Sistem Soyntec S.A. Estos enlaces le son facilitados para su información o comodidad; Energy Sistem Soyntec S.A. no se hace responsable de su disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

WARRANTY

Energy Sistem Soyntec SA is liable for any lack of conformity which exists at the time the goods were purchased during a period of 36 months. Batteries are excluded from the 36-month warranty, having a warranty period of 12 months.

This warranty covers any defects in workmanship or materials. This warranty does not cover any failure of the product due to accidents, misuse or alteration made by an unauthorized person.

The special 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

Visit the Support section at <http://www.energysistem.com/en/support> and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions), user manuals, drivers and updates available, as the possibility to submit a query to the Technical Service or consult the warranty.

You can check the availability of the user manual in your language at <http://www.energysistem.com/en/guide/42245>. Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice. Specifications are subject to change without notice.

TRADEMARKS

All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2014 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A.

Date: 09/10/2014

Address: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem™ - Energy Tablet Pro 9 Windows 3G
Manufacturing country: China

Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 99/5/EC of the European Parliament.



This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

Note: The present device could contain connections to other sites or websites operated by third parties not related to Energy Sistem Soyntec S.A. These connections are provided for your information or convenience; Energy Sistem Soyntec S.A. is not responsible for their availability, content, update, adequacy or accuracy. These external connections might contain or link references to trademarks, patents, registered information, technologies, products, processes or rights property of other companies or individuals. All the rights reserved are property of their respective owners, and you are not granted with any license or right related to those brand names, patents, industrial secrets, technologies, products, processes or other rights property of other companies or individuals.

CONDITIONS OF GARANTIE

Pendant la période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, conformément à RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. répondra pour tout défaut de conformité existant au moment de la réception du bien, dans les termes et sous les conditions établies dans cette norme. Les batteries du produit sont exclues de la durée de 36 mois, ayant comme durée de la garantie 12 mois. Quand le bien ne soit pas conforme au contrat et à la livraison du ticket d'achat ou de caisse, l'acheteur au droit à la réparation du bien, à son remplacement ou subsidiaire à réduction de prix ou à la résolution du contrat, conformément à cette norme.

La garantie offerte par Energy Sistem couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que celles de l'équipe d'Energy Sistem. La garantie de 36 mois est valable pour l'Union Européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

Lorsque vous entrez sur <http://www.energysistem.com/fr/support> et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), les guides d'utilisation, les drivers et les mises à jour, comme la possibilité d'envoyer vos questions au service technique ou de gérer la garantie.

Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur <http://www.energysistem.com/fr/guide/42245>. Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

MARQUES COMMERCIALES

Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Date: 09/10/2014

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Declérons sous notre seule responsabilité que le produit

Energy Sistem™ - Energy Tablet Pro 9 Windows 3G

Pays de fabrication: China

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 99/5/EC du Parlement Européen.



Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électroniques doivent être jetés à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.

Avis: Le présent appareil peut contenir des liens ou des pages web opérées par troisièmes, d'autrui à Energy Sistem Soyntec, S.A. Ces liens vous sont fournis pour votre information ou commodité; Energy Sistem Soyntec S.A. ne devient pas responsable de sa disponibilité, contenu, actualisation, adéquation ou exactitude.

Les dites pages externes peuvent contenir ou faire référence aux marques, marque déposée, information inscrite, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes. Tous les droits réservés sont propriété de ses respectifs propriétaires et il ne vous accorde aucune permission ni droit à l'égard de telles marques, secrets industriels, technologies, produits, processus ou d'autres droits de la propriété appartenant à d'autres personnes.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Energy Sistem Soyntec S.A. é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses. Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada. A garantia especial de 36 meses é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

FUNCIONAMENTO DA GARANTIA

Visite a seção de Suporte em <http://www.energysistem.com/pt/support> e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia. Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em <http://www.energysistem.com/pt/guide/42245>

Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

MARCAS REGISTRADAS

Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

©2014 por Energy Sistem®. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

Data: 09/10/2014

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (Espanha).

Tel: 902 388 388 // Fax: 902 119 034 // NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:

Energy Sistem™ - Energy Tablet Pro 9 Windows 3G

País de fabricação: China

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 1999/5/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de março de 1999.

Nota: O presente dispositivo pode conter conexões a sites ou páginas web operadas por terceiros alheios a Energy Sistem Soyntec S.A. Estas conexões são facilitadas para a sua informação ou comodidade; Energy Sistem Soyntec S.A. não é responsável pela sua disponibilidade, conteúdo, adequação ou exactitude. Ditas páginas externas podem conter ou fazer referência a marcas, patentes, informação registrada, tecnologias, produtos, processos ou outros direitos de propriedade pertencentes a outras pessoas. Todos os direitos reservados são de propriedade dos seus respectivos donos.

ENERGY SISTEM
technology with heart



ENERGY
Tablet Pro 9 Windows 3G

Guia Rápida / Quick Guide
Guide Rapide / Guida Rapida



INTRODUCCIÓN

ES

Energy Sistem™ te agradece la compra de tu nuevo **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G**. Deseamos que lo disfrutes.

Este dispositivo pertenece a la familia **Energy Tablet Pro**: una nueva generación de dispositivos de comunicación basada en el sistema operativo Windows™, con el que podrás acceder a Internet, trabajar con Office, hablar por Skype, consultar tu correo electrónico y reproducir todo tipo de contenido multimedia (videos en alta definición hasta 1080p, música, fotografías, eBooks, etc.).

Además, hay disponibles miles de aplicaciones y juegos para que puedas sacarle el máximo provecho al dispositivo. El sistema dispone de una pantalla multi-táctil capacitiva IPS de 8.9" (1920x1200 píxeles), procesador de cuatro núcleos Intel Atom Z3735F hasta 1.83Ghz, conectividad 3G, Bluetooth 4.0, WiFi, cámaras frontal y trasera, y memoria ampliable mediante tarjeta microSD.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y aprovechando al máximo sus prestaciones.

Encuentra el manual completo de tu **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G** en el siguiente enlace <http://www.energysistem.com/es/guide/42245>

PRESENTACIÓN GENERAL

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 CÁMARA TRASERA | 7 PANTALLA TÁCTIL |
| 2 CÁMARA DELANTERA | 8 RANURA MICROSD |
| 3 ALTAVOZ | 9 SALIDA DE AURICULARES |
| 4 ENCENDIDO/APAGADO | 10 CONECTOR MICROUSB |
| 5 DE VOLUMEN + | 11 SALIDA MICROHDMI |
| 6 VOLUMEN - | 12 RANURA MICROSIM |
| | 13 CONECTOR KEYBOARD |

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu Energy Tablet, pulsa el botón de encendido y apagado 4 durante unos segundos. Cuando el sistema operativo se haya cargado tendrás que desbloquear el dispositivo para empezar a utilizarlo. Para ello arrastra la pantalla de bloqueo hacia arriba e identifícatelo.

Durante el primer arranque, sigue los pasos que te indica el dispositivo para crear tu cuenta de usuario y configurar tu Energy tablet a tu gusto. En este proceso tendrás que introducir una cuenta de usuario compatible con Microsoft Windows™, que podrás crear en el caso de que carezcas de ella. Para apagar el dispositivo mantén pulsado el botón de encendido/apagado 4 hasta que aparezca la pantalla de bloqueo y arrástrala hacia abajo. Pulsando brevemente el botón de encendido/apagado 4 se bloquea/desbloquea el dispositivo, apagando la pantalla y activando el modo ahorro de energía.

ALIMENTACIÓN/PRIMER USO

Tu Energy Tablet lleva una batería recargable de iones de litio. Inicialmente la batería viene cargada de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso. Recarga la batería conectando el dispositivo a la toma de corriente únicamente mediante el adaptador de corriente AC/DC incluido con el producto. El tiempo de carga oscila entre 3-5 horas, dependiendo de si el dispositivo está apagado o en funcionamiento. Para mantener la batería en excelentes condiciones te recomendamos que durante la carga lo mantengas apagado y no lo dejes cargando más de 8 horas. Dispones de varias formas de mejorar el rendimiento y optimizar el uso de la batería de tu Energy Tablet, configurando el apagado automático de la misma y ajustando el nivel de brillo de la pantalla.

Para utilizar la tarjeta de tu operadora telefónica en tu Energy tablet, levanta la pestaña del slot SIM + SD. Introduce la SIM dentro de la ranura en la posición correcta y finalmente coloca la tapa en su posición inicial.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Energy Tablet Pro 9 Windows 3G.
Guía rápida.
Cable USB 2.0 High-Speed para conexión al PC.
Cable USB-HOST para conexión de dispositivos USB externos.
Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

INTRODUCTION

EN

Energy Sistem™ thanks you for buying your new **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G**. We hope you enjoy it.

This device belongs to the **Energy Tablet Pro** family: a new generation of communication devices based on Windows™ operating system, with which you can access the Internet, work with Office, use Skype, check your e-mails and play any multimedia content (high definition 1080p video, music, photos, eBooks, etc.).

In addition, there are thousands of applications and games available so you can get the best of your device. In addition, there are thousands of applications and games available so you can get the best of your device. The device has a 8.9" IPS screen (1920x1200 pixels) capacitive multi-touch display, Quad Core Intel Atom up to 1.83GHz processor, 3G connectivity, Bluetooth 4.0, WiFi, rear and front cameras and expandable memory via microSD.

We recommend you to read this manual to enjoy your device in a safe way and with maximum performance.

Find the whole **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G** user manual on the following link <http://www.energysistem.com/en/guide/42245>

GENERAL PRESENTATION

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 REAR CAMERA | 7 TOUCH PANEL |
| 2 FRONT CAMERA | 8 MICROSD SLOT |
| 3 SPEAKERS | 9 HEADPHONE OUTPUT |
| 4 POWER BUTTON | 10 MICROUSB CONNECTOR |
| 5 VOLUME + | 11 MICROHDMI OUT |
| 6 VOLUME - | 12 MICROPHONE |
| | 13 KEYBOARD CONNECTOR |

PRODUCT CONTENT

Energy Tablet Pro 9 Windows 3G.
Guía rápida.
Cable USB 2.0 High-Speed para conexión al PC.
Cable USB-HOST para conexión de dispositivos USB externos.
Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

SWITCHING ON AND OFF

To switch on your Energy Tablet, press the power button 4 located on the upper left of your device for a few seconds. When the operating system has loaded, unlock the device to start using it.

For the first use, follow the steps that the device shows you to create an user account. If you don't have a Microsoft Windows™ user account you can create a new one.

In order to turn off the device, hold the power button 4 until you see the power off menu and then select OK.

Briefly pressing the power button 4 locks/unlocks the device, turning the screen on/off and activating the power saving mode.

BATTERY MANAGEMENT/FIRST USE

Your Energy Tablet has a rechargeable lithium ion battery. Initially the battery is charged at factory, but it is highly recommended to perform a full charge before the first use. Recharge the battery connecting the device to the AC/DC 5V included with the product. The charging time ranges from 3-5 hours, depending on whether the device is off or running. In order to keep the battery in good condition, we recommend that you turn it off while charging and not leave it charging more than 8 hours. You have several ways to improve the performance and optimize the battery use of your Energy Tablet: Set your tablet to automatically turn off the display after a few seconds of inactivity and select an ideal display brightness to enlarge the battery life.

To use your phone operator card in your Energy Tablet, insert it on the SIM + SD slot into the correct position.

INTRODUCTION

FR

Energy Sistem™ vous remercie pour l'achat de votre nouvelle **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G**. Nous vous en souhaitons une bonne utilisation!
Cet appareil fait partie de la famille Energy Tablet Pro: une nouvelle génération d'appareils de communication basés dans le système d'exploitation Windows™, avec lequel vous pourrez accéder à Internet, travailler avec Office, utiliser Skype, vérifier votre email et lire tous les contenus multimédia (vidéos haut définition jusqu'à 1080p, musique, photos, eBooks, etc.).



En plus, il y a plein d'applications et des jeux disponibles pour tirer le meilleur parti à votre appareil. Le système inclut un écran IPS multi-touch capacitif de 8.9" (1920x1200 pixels), processeur Intel Atom Z3735F jusqu'à 1.83GHz, connectivité 3G, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, caméras frontale et arrière et mémoire extensible avec cartes microSD.

Trouvez le manuel complet de votre **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G** sur le lien suivant <http://www.energysistem.com/fr/guide/42245>

GENERAL PRESENTATION

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 CAMÉRA ARRIÈRE | 7 ÉCRAN TACTILE |
| 2 CAMÉRA AVANT | 8 FENTE MICROSD |
| 3 HAUT-PARLEUR | 9 SORTIE POUR ÉCOUTEURS |
| 4 ALLUMAGE / ÉTEINTE | 10 CONNECTEUR MICROUSB |
| 5 VOLUME + | 11 SORTIE MICROHDMI |
| 6 VOLUME - | 12 FENTE MICROSIM |
| | 13 CONNECTEUR KEYBOARD |

CONTENU DU PRODUIT

Energy Tablet Pro 9 Windows 3G.
Guide rapide.
Cable USB 2.0 High-Speed pour le connecter au PC.
Cable USB-HOST pour connecter les périphériques USB externes.
Adaptateur AC / DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

To use your phone operator card in your Energy Tablet, insert it on the SIM + SD slot into the correct position.

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Pour allumer votre Energy Tablet, appuyez sur le bouton allumage et éteinte 4 pendant quelques secondes. Lorsque le système d'exploitation a démarré, vous devrez déverrouiller votre appareil pour commencer à l'utiliser. Pour ce faire, faites glisser l'écran de verrouillage pour vous identifier. Lors du premier démarrage, suivez les étapes que vous indique l'appareil pour créer votre compte d'utilisateur et configurer votre Energy Tablet à votre goût.

Dans ce processus, vous devrez entrer un compte d'utilisateur compatible avec Microsoft Windows™, vous pouvez le créer si vous ne l'avez pas.

Pour éteindre l'appareil appuyez et maintenez le bouton allumage et éteinte 4 jusqu'à ce que l'écran de verrouillage s'affiche et faites glisser vers le bas. En appuyant sur le bouton allumage / éteinte 4 vous pouvez verrouiller / déverrouiller l'appareil pour éteindre l'écran et activer le mode d'économie d'énergie.

CHARGEMENT/PREMIÈRE UTILISATION

Votre Energy Tablet est une batterie rechargeable de lithium-ion. Initialement, la batterie est chargée à l'usine, mais il est recommandé de réaliser une recharge complète avant d'utiliser l'appareil.

Rechargez la batterie quand vous branchez l'appareil à la prise parmi l'adaptateur AC/DC uniquement, inclut avec le produit. Le temps de charge varie de 3-5 heures, selon si l'appareil est éteint ou allumé.

Pour garder la batterie en bon état, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil lors du chargement et de ne pas le charger pendant plus de 8 heures.

Vous avez différentes façons d'améliorer le rendement et d'optimiser l'utilisation de la batterie de votre Energy Tablet: Configurez l'arrêt automatique de l'écran après quelques secondes d'inactivité depuis Paramètres > Écran > Éteindre après. Choisissez un niveau d'éclat d'écran optimale dans le menu Réglages > Écran > Luminosité.

Pour utiliser la carte de votre opérateur téléphonique sur notre Energy Tablet, retirez la carte SIM de l'entrée avec l'accessoire inclut. Mettez la carte SIM dans l'entrée en position correcte et puis, introduisez l'ensemble dans l'entrée pour les cartes SIM.

INTRODUÇÃO

PT

Energy Sistem™ lhe agradece a compra do seu novo **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G**. Esperamos que gostem!

Este dispositivo pertence a família Energy Tablet Pro: uma nova geração de dispositivos de comunicação com base no sistema operacional Windows™, que você pode acessar a internet, trabalhar com Office, usar Skype, verificar seu e-mail e reproduzir todos os tipos de conteúdos multimídia (vídeos em HD de até 1080p, música, fotos, livros, etc.).

Além disso, existem milhares de aplicações e jogos para que você possa aproveitar ao máximo o dispositivo. O sistema tem uma tela multi-táctil capacitiva IPS de 8.9" (1920x1200 pixels), processador Intel Atom Z3735F quad core de até 1,83 GHz, conectividade 3G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, câmaras frontal e traseira e memória expansível via cartão microSD.

Aconselhamos-lhe que leia o presente manual do usuário para tirar o melhor partido possível o seu produto de um modo seguro, aproveite todas as suas prestações.

Encontre o manual completo do **Energy Tablet Pro 9 Windows 3G** no seguinte link <http://www.energysistem.com/pt/guide/42245>

APRESENTAÇÃO GERAL

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 CÂMARA TRASEIRA | 7 TELA TÁCTIL |
| 2 CÂMARA FRONTAL | 8 SLOT MICROSD |
| 3 ALTO-FALANTE | 9 SAÍDA PARA FONES |
| 4 BOTÃO LIGAR/DESLIGAR | 10 CONECTOR MICROUSB |
| 5 VOLUME + | 11 SAÍDA MICROHDMI |
| 6 VOLUME - | 12 MICROFONE |
| | 13 CONECTOR KEYBOARD |

CONTEÚDO DO PRODUTO

Energy Tablet Pro 9 Windows 3G.
Guia rápida.
Cable USB 2.0 High-Speed para conexão al PC.
Cable USB-HOST para conexão de dispositivos USB externos.
Adaptador de corriente AC/DC (Europlug) 100-240VAC 50-60Hz.

LIGADO E DESLIGADO

Para ligar o Energy Tablet, pressione o botão ligar / desligar 4 por alguns segundos. Quando o sistema operacional seja carregado, você terá que desbloquear o dispositivo para começar a utilizá-lo. Para isso arraste a tela de bloqueio para cima e identifique-se.

Durante o primeiro arranque, siga os passos que indica o dispositivo para criar sua conta de usuário e configurar o seu Energy Tablet ao seu gosto. Neste processo, você terá que inserir uma conta de usuário compatível com Microsoft Windows™, você pode criá-la se você não tem a conta.

Para desligar pressione e segure o botão ligar / desligar 4 até que a tela de bloqueio aparece e arraste para baixo.

Uma breve pressão no botão ligar / desligar 4 você pode desbloquear / bloquear o dispositivo, desligando a tela e ativando o modo de economia de energia.

ALIMENTAÇÃO

A sua Energy Tablet tem uma bateria recarregável de íões de lítio, que você deve introduzir no dispositivo. Remova a tampa traseira. Introduza a bateria e os cartões SIM. Coloque a tampa traseira de novo. Inicialmente a bateria está carregada desde a fábrica, mas é recomendável que realize uma carga completa antes da primeira utilização. Para recarregar a bateria liga o dispositivo na tomada de tomada eléctrica unicamente mediante o adaptador de corrente AC/DC 5V incluído com o produto. O tempo de carregamento oscila entre 3-5 horas, dependendo se o dispositivo está desligado ou em funcionamento.

Para manter a bateria em excelentes condições, recomendamos manter o dispositivo desligado durante o carregamento e não deixá-lo carregando por mais de 8 horas. Dispõe de várias formas para melhorar o rendimento e otimizar o uso da bateria da sua Energy Tablet: Configure o desligado automático da tela depois de uns segundos de inactividade em Configuração> Tela > Modo de espera depois de. Selecciona um nível ideal de brilho de tela em Configurações> Exibir > Brilho.

Para utilizar o cartão da sua operadora de telefonia móvel na sua Energy Tablet, tire o cartão da ranhura SIM com o acessório incluído. Coloque o cartão SIM na posição correcta dentro da ranhura e introduz o conjunto dentro da ranhura para SIM.

